MODE D'EMPLOI
ACCUMULATEUR DYNAMIQUE
AVEC THERMOSTAT D'AMBIANCE INCORPORE

LE CHARGEMENT DE L'ACCUMULATEUR

Le chargement se fait par un règlage moyennant la manette supérieure. Le règlage peut être fait selon le goût propre. Le chargement peut se faire éventuellement par un régulateur automatique. La manette supérieure est mise alors entre 5 et 6.
En cas où on veut travailler sans régulateur automatique, la procédure à suivre est la suivante:

Tourner la manette supérieure selon la température extérieure.
pos. 0 : en été - pas de charge.
pos. 2 - 4 : entre saison.
pos. 5 - 6 : en hiver.

Pendant la nuit durant le chargement, mettre la manette inférieure sur la position "0".

LE DECHARGEMENT

Le règlage se fait avec la manette inférieure en combinaison avec l'interrupteur basculant de **droite.** La manette inférieure règle un thermostat qui sert pour thermostat d'ambiance.
L'interrupteur droit basculant détermine **la rapidité de la remise de la chaleur** (vitesse de ventilateur) et donne la possibilité de choisir entre deux vitesses. La différence entre la première et la seconde vitesse est perceptible.

L'EMPLOI DU CHAUFFAGE ADDITIONEL

Même avec l'accumulateur déchargé, il reste toujours possible d'obtenir une bonne température ambiante, grâce à la résistance additionelle. Le fonctionnement est identique comme pour "Le déchargement" avec la seule différence qu'on doit enclencher l'interrupteur basculant de gauche pour activer la résistance additionelle.

Attention: La consommation se fait maintenant au tarif de jour.
Il est impossible de faire fonctionner la résistance additionelle tant que l'accumulateur possède plus de 30 % de chaleur de sa capacité maximale à accumuler.
Ceci pour éviter la consommation inutile au tarif de jour.

A JOINDRE AU MODE D'EMPLOI POUR ACCUS DYNAMIQUES